

Autodesk Recap


Scannen

Registrieren

Anlagennullpunkt ausrichten

Bereiche zuweisen


Integration



Scannen

Scannerpositionen wählen -
eingescannte Bereiche sollten
sich 40% überlappen


Referenzpunkte beachten



Registrieren

Angrenzende Ansichten


Referenzpunkte manuell setzen



Ausrichten

Anlagennullpunkt

Zeichnungsausrichtung
übernehmen




Funktionseinheiten

Bereiche benennen


Begrenzungsfeld für Maschinen

Ebenen für Wände



Bereitstellung

Bereiche exportieren




Integration

Navisworksmodell anhängen




Integration

Navisworksmodell anhängen





Navisworks

Recap anhängen




AutoCAD

Punktwolkenmanager



AutoCAD

Erkennungswerkzeuge



Fin

Merci de votre intérêt

Danke für Ihr Interesse

